R-Talk 1500 マイクボリュームの変更方法



マイクボリュームは以下2通りの変更方法があります。

- (A)底面ディップスイッチによる変更
- (B) フロントパネルでの変更

「固定電話」「携帯電話」利用の場合は、基本的には(A)にて変更をお願いします。

パソコン及び(A)の変更では適切なボリュームにできないという場合(B)の変更をお願いします。

- ※(A)は「10db」幅、(B)は「2db」幅にてボリュームを変更します。
- ※(B)の変更操作については取扱説明書の記載はありません。以下ご参照ください。

(B)フロントパネルでのマイクボリューム変更方法





①エリア集音ボタンの左右を同時に押し、「マイクボリューム 変更モード」にします。



②「+」「一」ボタンでマイクボリュームを変更します。

③「エリア集音」ボタンのいずれかーか所 のボタンを押し、マイクボリューム変更モード を解除します。